

# Инструкция к работе с детскими часами-телефоном с GPS-трекером

Пожалуйста, перед эксплуатацией устройства внимательно прочтите эту инструкцию!

Этапы установки:

## 1. Подготовка

Убедитесь в типе устройства, проверьте аксессуары. Выберите SIM карту(**micro-SIM**) с GSM сетью (GSM 850/900/1800/1900). SIM карта для часов должна иметь функции GPRS и определитель номера (Caller ID).

**ВНИМАНИЕ:** Перед установкой SIM карты необходимо выключить часы. Слот для SIM карты находится под задней крышкой часов, под батареей!

**Будьте внимательны и не отрывайте батарею иначе это может привести к неисправности часов!**



Прежде чем приступите к установке, убедитесь, что:

- Отключено отображение меню оператора sim-карты (при первоначальном включении телефона в меню настройке выбрать sim-карты своего оператора опцию "Не показывать")
- Отключены операторские смс-сообщения (нужно позвонить оператору сим-карты и попросить отключить все рекламные и другие сообщения)
- Отключена проверка пин-кода SIM-карты (по процедуре отключения проверки пин-кода обращайтесь к инструкции телефона)

Установите Приложение: **SeTracker** в Ваш телефон. Просканируйте QR-код, указанный на дне упаковке или скачайте с нашего официального сайта <http://kids-control.in.ua/>, или найдите и скачайте с Play Маркет или App Store.



## 2. Основные функции часов

- Режим двойного контроля: GPS платформа для мобильного телефона или компьютера
- Определение местоположения в режиме реального времени
- Счетчик шагов и мониторинг сна
- Кнопка SOS и набор семейных номеров
- Bluetooth функция утери часов
- Функция уведомления о низком уровне заряда батареи
- Датчик снятия часов с руки
- Дистанционное выключение

### 3. Инструкция по Приложению

#### 3.1 Регистрация в Приложении


Прежде чем авторизоваться в Приложении, необходимо создать аккаунт Пользователя. Отсканируйте ID штрих-код, находящийся на обратной стороне изделия (10-ти значное число, выделенное красной рамкой на рисунке).



Регистрируемое имя пользователя должно содержать не менее 4 символов (букв или цифр). Пользователь может использовать свой собственный пароль и регистрировать свою собственную информацию.

← **регистрация**

Про регистрационный код может быть использован только при наличии регистрационный код, если нет то используйте идентификатор устройства.

ID лицензия: 145330767 

Аккаунт: Телефон или почта

Логин: 2-16 символов

Телефон: получить пароль

Пароль: 6-12 символов

Повтор пароля: 6-12 символов

Язык : Russian | площадь: Европа и / \*

**Хорошо**

**Авторизоваться**


Аккаунт: | ✓

Пароль: ..... ✓

Автологин Забыли пароль?

Язык : Russian | площадь: Европа и / \*

**авторизоваться** **регистрация**



### 3.2 Авторизация

#### Функциональное меню приложения

После окончания регистрации, введите правильный номер аккаунта и пароль, нажмите «авторизация» и перейдите в главное меню.



 Внутренняя связь	 Карта	
 Здоровье		
 След	 Настройки	
 Геозоны	 Награды	
 Сообщение	 Аварийная сигнализация	 Часы
 МОИ	 ГЛАВНАЯ	



 Голосовые сообщения	 Где ребенок?	
 Здоровье		
 Отчеты	 Настройки	
 Геозона	 Награды	
 Сообщение	 Будильник	 Где часы?
 Профиль	 Меню	

**(1) Местоположение (Карта или Где ребенок): проверяйте местоположение часов**

Интерфейс с картой может определить расположение устройства, подключенного через Приложение в режиме реального времени.

**(2) Внутренняя связь (Голосовые сообщения):** здесь вы можете обмениваться с ребенком аудио сообщениями, а также смс (не более 15 символов).

**(3) Здоровье:** Часы могут записывать ежедневные перемещения ребенка, а также время сна. Пользователь может проверить прошлый показатель, выбрав соответствующую дату.

**(4) След (Отчеты):** можно просмотреть маршрут ребенка за день.

**(5) Настройки:** Здесь родители могут настроить параметры часов и информацию, необходимую для них.

**Номер SOS:** Пользователь может установить три экстренных номера. В экстренной ситуации Пользователь может вызвать эти три номера, удерживая нажатой (на протяжении 3 секунд) клавишу SOS. Если ответа не последует, устройство наберет эти номера еще 2 раза.

**Режим работы:** обычный режим - местоположение будет обновляться каждые 10 минут, каждые 60 минут - в энергосберегающем, и каждую минуту - в экстренном режиме.

**(6) Геозоны:** здесь вы можете выставить безопасную зону для ребенка. Когда он покидает ее пределы, вы будете получать уведомление в Приложение.

**(7) Награды:** здесь вы можете поощрять вашего ребенка с помощью сердечек.

**(8) Аварийная сигнализация (Будильник):** Все виды экстренных уведомлений можно здесь проверить, включая SOS уведомления. Когда в часах срабатывает экстренный вызов, в Приложение будет немедленно отправлено сообщение об этом. Вы сможете проверить эти уведомления в любое время.

**(9) Часы (Где часы):** функция анти-потеряшка, поддерживается только системой Android. Откройте Bluetooth на своем смартфоне и включите функцию анти-потеряшка в Приложении. Найдите часы. Выберите ID часов (имя Bluetooth такое же, как и ID часов). Код соединения – 1234. Если соединение прошло успешно, вы получите уведомление в Приложение.

**Во вкладке МОЙ (Профиль):** вы вносите Личные данные, Список устройств, а также имеете возможность изменить пароль.

#### **4. Решение проблем**

В случае отсутствия связи с сервером либо перехода дисплея в режим оффлайн, пожалуйста, проверьте:

- 1) Правильно ли установлена SIM карта, отображена ли она на экранном дисплее.
- 2) Активирована ли SIM карта, находится ли она в рабочем состоянии. Открываются ли данные трафика. Функция GPRS активирована или нет.
- 3) Оправьте запрос поставщику на предмет установки корректных параметров устройства.